

Conexiune Wi-Fi

Înainte de prima utilizare a termostatului, configurați semnalul Wi-Fi și setările cu un smartphone sau o tabletă. Aceasta permite comunicarea între aparatele conectate.

Pasul 1. Descărcați aplicația

(Fig1-1)



Fig 1-1



Fig 1-2 iOS



Fig 1-3 Android

Căutați „SmartLife” în Apple Store sau Google Play, sau folosiți browserul pentru a scana codul QR de mai sus (fig. 1-2), apoi înregistrați un cont și instalați aplicația urmând instrucțiunile din aplicație.

Pasul 2. Conectați termostatul. Metoda 1: configurarea rețelei prin Bluetooth (fig. 2.1-2.6).

Activați Bluetooth pe telefon și puneți termostatul în modul rețea Wi-Fi. Apoi urmați tutorialul de mai jos pentru a finaliza conectarea și configurarea.




Fig2.5




Fig2.6

Metoda 2: scanarea codului QR pentru configurarea rețelei

(fig. 2.2 și fig. 2.7-2.8) — finalizați conectarea și configurarea urmând instrucțiunile.

Metoda 3: configurarea standard a rețelei (fig. 2.9-2.10)




Fig2.9




Fig2.10

Mod de configurare a rețelei:

1. Mod EZ

Țineți apăsat butonul până când ecranul termostatului clipește rapid și afișează pictograma , apoi urmați instrucțiunile din figuri (fig. 2.11-2.14).




Fig2.1




Fig2.2




Fig2.7




Fig2.8



Scanați codul QR



Fig2.3



Fig2.4




Fig2.11




Fig2.12




Fig2.13





Fig2.14

După conectarea la acest hotspot, reveniți la aplicația „SmartLife”.

Descrierea interfeței de operare a aplicației (termostată de încălzire)



Mai multe setări



DEPANARE SIMPLĂ

Nr.	Simptome	Soluție
1	Alimentarea este pornită, dar nu există afișaj.	Verificați dacă bornele dintre panoul LCD și modulul de alimentare nu sunt slăbite.
2	Nu există ieșire (nu încălzește), dar afișajul funcționează.	Înlocuiți panoul LCD sau modulul de alimentare cu unul nou.
3	Temperatura camerei diferă ușor de cea reală.	Efectuați calibrarea temperaturii la punctul 1 din opțiunile avansate.

SERVICE

Termostatul dvs. are o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Service-ul efectuat după perioada de garanție poate fi contra cost. Pentru informații mai detaliate, contactați-ne direct.



ergowave

WWW.ERGOWAVE.EU